



 **01 43 07 58 65**  
commercial@adesol-tego.com

## DESCRIPTION

Les nez de marches à bande en aluminium :

- permettent de sécuriser des escaliers en réduisant les risques de glissades.
- protègent ou réparent les structures dégradées.
- fixation à visser, adhésiver ou à coller.
- possibilité de cintrage suivant gabarit fourni par vos soins.
- utilisation intérieur et extérieur.
- la bande antidérapant est fourni séparément du profilé pour un assemblage sur place. Cela permet de cacher les têtes de vis.

## DIMENSION

Longueur de 3 000 mm.

## MATIÈRE

Alliage d'aluminium 6060 T5 filé à chaud.

Traitement à l'air T5.

Anodisation incolore CL15.

Traitement résistant température de -30°C à +50°C.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Nuance     | Etat de livraison | Résistance h.bar | Allongement % | Si                    | Fe                    | Cu   | Mn   | Cr   | Zn   | Ti   | Al       |
|------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|----------|
| 6060 (AGS) | T5                | 18 à 20          | 10 à 12       | Mini à,30<br>Max à,60 | Mini à,10<br>Max à,60 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | le reste |

## MISE EN OEUVRE / FIXATION

A visser :

- Repérer l'emplacement des trous sur le support.
- Percer à l'aide d'un foret de diamètre 5 mm.
- Placer les chevilles.
- Insérer les vis et fixer le profilé.
- Couper la bande «aderobande» 78W à la longueur désirée et appliquer sur le support.
- Appuyer pour un bon collage.

A coller ou auto-adhésive :

- Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...). Ne pas utiliser d'essence ni de solvants gras.
- S'assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
- S'assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...)
- Positionner le nez sur la marche après avoir retiré le film de protection de l'adhésif à une extrémité.
- Mettre en place le nez de marche en vérifiant qu'il soit en appui sur la contremarche.
- Presser fermement une fois le film complètement retiré.
- Couper la bande «aderobande» 78W à la longueur désirée et appliquer sur le support.